



ROLLEI LUMIS COMPACT

RGB

Uživatelský manuál


Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření

- Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit.
- Nevystavujte zařízení dešti, kapající nebo stříkající vodě.
- Při přechodu z chladu do teplého prostředí nechejte zařízení přizpůsobit změně teploty.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie, čisticí roztoky ani silné čisticí prostředky. Výrobek utřete mírně navlhčeným a měkkým hadříkem.
- Nikdy nedávejte smyčku rukojeti kolem krku dítěte, mohla by způsobit udušení.

Ovládací prvky

- 1) Otočné kolečko pro regulaci jasů
- 2) Přepínač pro nastavení režimu
- 3) Tlačítko zapnutí/vypnutí a režim
- 4) 1/4" závit
- 5) Displej
- 6) USB-C konektor



Použití

Tlačítko zapnutí / vypnutí [3]

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka režimu [3] zapnete nebo vypnete Rollei LUMIS Compact RGB.

Krátkým stisknutím tlačítka on/off a tlačítka režimu [3] přepnete mezi režimy CCT, RGB a Effects.

Otočné kolečko pro regulaci jasů [1]

Jas lze plynule nastavit pomocí otočného kolečka pro regulaci jasů [1] ve zvolených režimech.

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
- Nevystavujte zariadenie dažďu, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Pri prechode z chladu do teplého prostredia nechajte zariadenie prispôbiť zmene teploty.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu po dlhšiu dobu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemikálie, čistiace roztoky ani silné čistiace prostriedky. Výrobok utrite mierne navlhčenou a mäkkou handričkou.
- Nikdy nedávajte slučku rukoväte okolo krku dieťaťa, mohla by spôsobiť udusenie.

Ovládacie prvky:

- 1) Otočné koliesko pre reguláciu jasů
- 2) Prepínač pre nastavenie režimu
- 3) Tlačidlo zapnutia/vypnutia a režimu
- 4) 1/4" závit
- 5) Displej
- 6) USB-C konektor

Prevádzka

Tlačidlo zapnutia/vypnutia [3]

Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu [3] zapnete alebo vypnete Rollei LUMIS Compact RGB.

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu [3] prepnete medzi režimami CCT, RGB a Effects.

Otočné koliesko na reguláciu jasů [1]

Jas možno plynulo nastaviť otočným kolieskom na reguláciu jasů [1] vo vybraných režimoch.


- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
 - 2) Teplota barev
 - 3) Jas
- Otočením přepínače pro nastavení režimu [2] nastavte teplotu barev mezi 2500 a 9000 K.



- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
 - 2) Teplota farby
 - 3) Jas
- Otočením prepínača pre nastavenia režimu [2] nastavte teplotu farieb medzi 2500 a 9000 K.

Režim RGB

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
 - 2) RGB barevný odstín
 - 3) Jas
- Otočením přepínače nastavení režimu [2] nastavte barevné odstíny RGB mezi 0 a 360. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka režimu [3] můžete upravit sytost vybrané barvy RGB pomocí přepínače pro nastavení režimu [2].




Režim RGB

- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
 - 2) RGB farebný odtieň
 - 3) Jas
- Otočením prepínača nastavenia režimu [2] nastavte farebné odtiene RGB medzi 0 a 360. Opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu [3] môžete upraviť sytosť vybranej farvy RGB pomocou prepínača pre nastavenia režimu [2].

Režim efektů

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
 - 2) Zvolený efekt
 - 3) Jas
- Otočením přepínače nastavení režimu [2] přepínejte mezi efekty. Celkem si můžete vybrat mezi 20 efekty.



Režim efektov

- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
 - 2) Zvolený efekt
 - 3) Jas
- Otočením prepínača pre nastavenia režimu [2] prepínate medzi efektmi. Celkovo si môžete vybrať z 20 efektov.

Nabíjení

Úroveň nabití baterie se zobrazí na displeji [5]. Během nabíjení se pruhy ikony baterie na displeji pohybují. Při plném nabití se na displeji zobrazí všechny čárky ikony baterie.

Poznámka:

- K nabíjení Rollei LUMIS Compact RGB nelze používat žádné rychlonabíječky a/nebo supernabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálním DC 5 V / 1,35 A.
- K nabíjení zařízení používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nabíjanie

Úroveň nabitia batérie sa zobrazí na displeji [5]. Počas nabíjania sa pruhy ikony batérie na displeji pohybujú. Po úplnom nabití sa na displeji zobrazia všetky stĺpce ikony batérie.

Poznámka:

- Na nabíjanie Rollei LUMIS Compact RGB sa nesmú používať žiadne rýchlonabíjačky a/alebo supernabíjačky, ale iba napájacie adaptéry s maximálnym DC 5 V / 1,35 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba kábel USB, ktorý je súčasťou balenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com