




360° Světelný kužel pro fotoaparáty a mobilní zařízení

- Sestavte kužel spojením krajích částí.
- Umístěte nad fotografovaný objekt.
- Nasvětlete kužel přidavným světlem (není součástí dodávky)
- Přiložte fotoaparát / smartphone a fotografujte.



360° svetelný kužel pre fotoaparáty a mobilné zariadenia

- Kužel zostavte spojením okrajov dielov.
- Umiestnite ho nad objekt.
- Osveďte kužel prídavným svetlom (nie je súčasťou balenia)
- Pripojte fotoaparát/smartfón a odfotajte ho.



Rozměry

Výška	Phone: cca 30 cm	Medium: cca 33 cm	Large: cca 45.7 cm
Ø Vrchní otvor	Phone: 3.8 cm	Medium: cca 12.7 cm	Large: cca 12.7 cm
Ø Otvor u základny	Phone: cca 35.5 cm	Medium: cca 33 cm	Large: cca 50.8 cm



Rozmery

Výška	Phone: cca 30 cm	Medium: cca 33 cm	Large: cca 45.7 cm
Ø Horný otvor	Phone: 3.8 cm	Medium: cca 12.7 cm	Large: cca 12.7 cm
Ø Otvor v základni	Phone: cca 35.5 cm	Medium: cca 33 cm	Large: cca 50.8 cm



Obal zlikvidujte podľa jeho typu. Využite miestni možnosti zberu papiera, kartónu a ďalších materiálov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Obal zlikvidujte podľa jeho typu. Využívajte miestne možnosti zberu papiera, kartónu a iných materiálov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Zariadenia označená týmto symbolom sa nesmú likvidovať spoločne s domácim odpadom!

Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od domácího odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo městském úřadě



Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Staré spotřebiče ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotřebiče, získate na miestnom úrade alebo na obecnom úrade.