

Rollei



ROLLEI Lumen Ring Bi Color

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál

Bezpečnostní opatření

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti.
- Tento výrobek není vodotěsný.
- Baterie je vestavěná a je zakázáno ji rozebírat.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- Nepoužívejte, neskladujte a nenabíjejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo v uzavřeném prostoru na přímém slunečním světle. Produkt nelze použít při okolní teplotě vyšší než 40°.
- Pokud bylo pouzdro poškozeno tak, že jsou odkryty vnitřní součásti, zařízení již nepoužívejte.
- Během jízdy tímto zařízením nikdy nefilmujte řidiče, řidiče autobusů, cyklisty, motocyklisty ani strojvedoucí. Řidič může v důsledku oslnění způsobit nehodu.
- Nesvítejte do očí osob a zvířat, protože by to mohlo způsobit poškození sítnice, vážné poruchy zraku a dokonce slepota.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Opatření při používání

1. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB.
2. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, nabijte baterii před dalším použitím.
3. Z důvodu prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet ji minimálně každé tři měsíce i při nepoužívání.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Po určité době bude kapacita baterie klesat, to je ale běžná vlastnost.
5. Pokud bude zařízení používáno v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí, může se automaticky vypnout, aby se chránilo.
6. Pokud se vyskytne problém, nechte produkt zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem. Není dovoleno produkt rozebírat v případě poruchy.

Bezpečnostné opatrenia

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami. Neponárajte výrobok do vody a nevystavujte ju dažďu.
- Tento výrobok nie je vodotesný.
- Batérie je vstavaná a je zakázané ju rozoberať.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín.
- Nepoužívajte, neskladujte a nenabíjajte zariadení v prostredí s vysokou teplotou alebo v uzavretom priestore na priamom slnečnom svetle. Produkt nemožno použiť pri okolitej teplote vyššej ako 40 °.
- Ak bolo puzdro poškodené tak, že sú odkryté vnútorné súčasti, zariadenie už nepoužívajte.
- Počas jazdy týmto zariadením nikdy nefilmujte vodiča, vodičov autobusov, cyklistov, motocyklistov ani rušňovodič. Vodič môže v dôsledku oslnenia spôsobiť nehodu.
- Nesviette do očí osôb a zvierat, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie sietnice, vážne poruchy zraku a dokonca slepota.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Opatrenia pri používaní

1. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB.
2. Ak ste produkt dlhšiu dobu nepoužívali, nabite batériu pred ďalším použitím.
3. Z dôvodu predĺženia životnosti batérie sa odporúča nabíjať ju minimálne každé tri mesiace aj pri nepoužívaní.
4. Tento výrobok má vstavanú dobíjaciu batériu, ktorá má určitú životnosť. Po určitej dobe bude kapacita batérie klesať, to je ale bežná vlastnosť.
5. Pokiaľ bude zariadenie používané v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí, môže sa automaticky vypnúť, aby sa chránilo.
6. Ak sa vyskytne problém, nechajte produkt skontrolovať autorizovaným servisným strediskom. Nie je dovolené produkt rozoberať v prípade poruchy.



Prvky na zařízení:



- 1) Připojení příslušenství
- 2) Přední nastavovací knoflík
- 3) Zajišťovací šroub (úhel sklonu)
- 4) Držák světelného stojanu (volitelný světelný stojan)
- 4a) Zajišťovací šroub
- 5) Přihrádka na baterie
- 6) Síťové připojení
- 7) LED displej pro barevnou teplotu
- 8) LED displej pro jas
- 9) Nastavovací knoflík
- 10) Vypínač



- 1) Pripojenie príslušenstva
- 2) Predné nastavovací gombík
- 3) Zaisťovacia skrutka (uhol sklonu)
- 4) Držiak svetelného stojana (voliteľný svetelný stojan)
- 4a) Zaisťovacia skrutka
- 5) Priehradka na batérie
- 6) Sieťové pripojenie
- 7) LED displej pre farebnú teplotu
- 8) LED displej pre jas
- 9) Nastavovací gombík
- 10) Vypínač

Napájení

- Použití se síťovým adaptérem: Zapojte dodaný síťový adaptér do síťové zásuvky. Posunutím vypínače na symbol „“ zapnete LED světlo.
 - Použití s dobíjecími bateriemi: Vložte baterie do prostoru pro baterie a přepněte vypínač do polohy „“, aby se rozsvítilo LED světlo.
- Poznámka:
- Baterie a nabíječka jsou volitelně k dispozici u Rollei. 2 kusy Li-Ion (náhradní) Sony NP-F750 / F970

- Použitie so sieťovým adaptérom: Zapojte dodaný sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Posunutím vypínača na symbol "  " zapnete LED svetlo.
 - Použitie s nabíjateľnými batériami: Vložte batérie do priestoru pre batérie a prepnite vypínač do polohy "  ", aby sa rozsvietilo LED svetlo.
- Poznámka:
- Batérie a nabíjačka sú voliteľne k dispozícii u Rollei. 2 kusy Li-Ion (náhradná) Sony NP-F750 / F970

Úprava teploty a jasu barev

- Po zapnutí napájení zvýšíte nebo snížíte jas otočením „nastavovacího knoflíku jasu“ (8) doleva nebo doprava.
 - Jas lze nastavit mezi 0% a 99% (kroky: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, ...).
 - Po zapnutí napájení změňte barevnou teplotu stisknutím „nastavovacího knoflíku teploty“ (7). Otáčením ovládacího knoflíku doleva nebo doprava hodnotu Kelvin zvyšujete nebo snižujete.
- Teplota barev se může pohybovat mezi 3200 K a 5500 K v krocích po deseti.

Úprava teploty a jasu farieb

- Po zapnutí napájania zvýšite alebo znížite jas otočením "nastavovacieho gombíka jasu" (8) doľava alebo doprava.
 - Jas je možné nastaviť medzi 0% a 99% (kroky: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, ...).
 - Po zapnutí napájania zmeňte farebnú teplotu stlačením "nastavovacieho gombíka teploty" (7). Otáčaním ovládacieho gombíka doľava alebo doprava hodnotu Kelvin zvyšujete alebo znižujete.
- Teplota farieb sa môže pohybovať medzi 3200 K a 5500 K v krokoch po desiatich.

Aplikace a připojení k telefonu

Aplikace Rollei Lumen

Stáhněte si aplikaci „Rollei Lumen“ z obchodu Google Play nebo App store (IOS 9.0 nebo vyšší, Android 5.0 nebo vyšší).

Připojení k chytrému telefonu

1. Aktivujte Bluetooth® * na smartphonu.
2. Zapněte Rollei Lumen Ring Bi Color.
3. Otevřete aplikaci „Rollei Lumen“, připojení k vašemu smartphonu bude vytvořeno automaticky.

Poznámka:

- Připojení je navázáno pomocí „Bluetooth Low Energy“ (BLE). K tomu je nutná aplikace. Připojení k LED světlu je navázáno přímo v aplikaci.

Aplikácia Rollei Lumen

Stiahnite si aplikáciu "Rollei Lumen" z obchodu Google Play alebo App store (IOS 9.0 alebo vyšší, Android 5.0 alebo vyšší).

Pripojenie k chytrému telefónu

1. Aktivujte Bluetooth® * na smartphonu.
2. Zapnite Rollei Lumen Ring Bi Color.
3. Otvorte aplikáciu "Rollei Lumen", pripojenie k vášmu smartphonu bude vytvorené automaticky.

Poznámka:

- Pripojenie je nadviazané pomocou "Bluetooth Low Energy" (BLE). K tomu je nutná aplikácia. Pripojenie k LED svetlu je naviazané priamo v aplikácii.



Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com