

Rollei

RGB



ROLLEI Lumis Compact RGB

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti.
- Tento výrobek není vodotěsný.
- Baterie je vestavěná a je zakázáno ji rozebírat.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- Nepoužívejte, neskladujte a nenabíjejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo v uzavřeném prostoru na přímém slunečním světle. Produkt nelze použít při okolní teplotě vyšší než 40°.
- Pokud bylo pouzdro poškozeno tak, že jsou odkryty vnitřní součásti, zařízení již nepoužívejte.
- Během jízdy tímto zařízením nikdy nefilmujte řidiče, řidiče autobusů, cyklisty, motocyklisty ani strojvedoucí. Řidič může v důsledku oslnění způsobit nehodu.
- Nesvítejte do očí osob a zvířat, protože by to mohlo způsobit poškození sítnice, vážné poruchy zraku a dokonce slepota.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Opatření při používání

1. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB.
2. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, nabijte baterii před dalším použitím.
3. Z důvodu prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet ji minimálně každé tři měsíce i při nepoužívání.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Po určité době bude kapacita baterie klesat, to je ale běžná vlastnost.
5. Pokud bude zařízení používáno v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí, může se automaticky vypnout, aby se chránilo.
6. Pokud se vyskytne problém, nechte produkt zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem. Není dovoleno produkt rozebírat v případě poruchy.

Bezpečnostné opatrenia

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami. Neponárajte výrobok do vody a nevystavujte ju dažďu.
- Tento výrobok nie je vodotesný.
- Batérie je vstavaná a je zakázané ju rozoberať.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín.
- Nepoužívajte, neskladujte a nenabíjajte zariadení v prostredí s vysokou teplotou alebo v uzavretom priestore na priamom slnečnom svetle. Produkt nemožno použiť pri okolitej teplote vyššej ako 40 °.
- Ak bolo puzdro poškodené tak, že sú odkryté vnútorné súčasti, zariadenie už nepoužívajte.
- Počas jazdy týmto zariadením nikdy nefilmujte vodiča, vodičov autobusov, cyklistov, motocyklistov ani rušňovodič. Vodič môže v dôsledku oslnenia spôsobiť nehodu.
- Nesvietajte do očí osôb a zvierat, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie sietnice, vážne poruchy zraku a dokonca slepota.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.


Opatrenia pri používaní

1. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB.
2. Ak ste produkt dlhšiu dobu nepoužívali, nabite batériu pred ďalším použitím.
3. Z dôvodu predĺženia životnosti batérie sa odporúča nabíjať ju minimálne každé tri mesiace aj pri nepoužívaní.
4. Tento výrobok má vstavanú dobíjaciu batériu, ktorá má určitú životnosť. Po určitej dobe bude kapacita batérie klesať, to je ale bežná vlastnosť.
5. Pokiaľ bude zariadenie používané v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí, môže sa automaticky vypnúť, aby sa chránilo.
6. Ak sa vyskytne problém, nechajte produkt skontrolovať autorizovaným servisným strediskom. Nie je dovolené produkt rozoberať v prípade poruchy.

Prvky na zařízení:

1. Otočné kolečko pro regulaci jasu
2. Přepínač pro nastavení režimu
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí a režimu
4. Konektor USB-C
5. Displej
6. Závit 1/4 "

1. Otočné koliesko pre reguláciu jasů
2. Prepínač pre nastavenie režimu
3. Tlačidlo zapnutia / vypnutia a režimu
4. Konektor USB-C
5. Displej
6. Závit 1/4 "



Nabíjení:

Během procesu nabíjení se na displeji (5) zobrazuje ikona baterie. Jakmile je baterie nabitá, zobrazí se symbol zcela plný.

Poznámka:

- K nabíjení nelze používat rychlonabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálně 5 V / 1.35 A.
- K nabíjení zařízení používejte pouze kabel USB, který je součástí balení. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje ikona batérie. Po nabití batérie sa symbol zobrazí úplne plný.

Poznámka:

- Na nabíjanie sa nesmú používať rýchlonabíjačky, iba napájacie adaptéry s maximálnym prúdom 5 V / 1.35 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba kábel USB, ktorý je súčasťou balenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Spínač / režim a tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí a tlačítka režimu [3] zapnete nebo vypnete zařízení.

Krátce stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a tlačítko režimu [3] pro přepínání mezi režimy CCT, RGB a Effects.


Dlhým stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia a tlačidla režimu [3] zapnete alebo vypnete zariadenie.

Krátco stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a tlačidlo režimu [3] pre prepínanie medzi režimami CCT, RGB a Effects.

CCT režim (nastavení teploty barvy)

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) Teplota barev
- 3) Jas

Otočením přepínače pro nastavení režimu [2] nastavte teplotu barev mezi 2500 a 9000 K.




- 1) Zostávajúce úroveň nabitia batérie
- 2) Teplota farieb
- 3) Jas

Otočením prepínača pre nastavenie režimu [2] nastavte teplotu farieb medzi 2500 a 9000 K.

RGB režim

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) Barevný odstín RGB
- 3) Jas

Otočením přepínače pro nastavení režimu [2] nastavte RGB barevné odstíny mezi 0 a 360.




- 1) Zostávajúce úroveň nabitia batérie
- 2) Farebný odtieň RGB
- 3) Jas

Otočením prepínača pre nastavenie režimu [2] nastavte RGB farebné odtiene medzi 0 a 360.

Světelný efekt

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) Zvolený efekt
- 3) Jas

Chcete-li mezi nimi přepínat, otočte přepínačem pro nastavení režimu [2]. Celkem si můžete vybrat mezi 20 efekty:



- 1) Zostávajúce úroveň nabitia batérie
- 2) Zvolený efekt
- 3) Jas

Ak chcete medzi nimi prepínať, otočte prepínačom pre nastavenie režimu [2]. Celkom si môžete vybrať medzi 20 efekty:

Dostupné efekty:

- | | | | |
|-------------|------------|---------------------|----------------|
| 1 Police | 6 TV | 11 Strobe light | 16 Red flash |
| 2 Ambulance | 7 Candle | 12 RGB Strobe light | 17 Green flash |
| 3 Firetruck | 8 Party | 13 Paparazzi | 18 Blue flash |
| 4 Lightning | 9 Bulb | 14 Emergency | 19 HSI slow |
| 5 Fireworks | 10 Pulsing | 15 H/L Beam | 20 HSI fast |

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com