

# Rollei



## **ROLLEI Mini LED**

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál

## Bezpečnostní opatření

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti.
- Tento výrobek není vodotěsný.
- Baterie je vestavěná a je zakázáno ji rozebírat.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- Nepoužívejte, neskladujte a nenabíjejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo v uzavřeném prostoru na přímém slunečním světle. Produkt nelze použít při okolní teplotě vyšší než 40°.
- Pokud bylo pouzdro poškozeno tak, že jsou odkryty vnitřní součásti, zařízení již nepoužívejte.
- Během jízdy tímto zařízením nikdy nefilmujte řidiče, řidiče autobusů, cyklisty, motocyklisty ani strojvedoucí. Řidič může v důsledku oslnění způsobit nehodu.
- Nesvítejte do očí osob a zvířat, protože by to mohlo způsobit poškození sítnice, vážné poruchy zraku a dokonce slepota.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Opatření při používání

1. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB.
2. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, nabijte baterii před dalším použitím.
3. Z důvodu prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet ji minimálně každé tři měsíce i při nepoužívání.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Po určité době bude kapacita baterie klesat, to je ale běžná vlastnost.
5. Pokud bude zařízení používáno v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí, může se automaticky vypnout, aby se chránilo.
6. Pokud se vyskytne problém, nechte produkt zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem. Není dovoleno produkt rozebírat v případě poruchy.

## Bezpečnostné opatrenia


- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami. Neponárajte výrobok do vody a nevystavujte ju dažďu.
- Tento výrobok nie je vodotesný.
- Batérie je vstavaná a je zakázané ju rozoberať.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín.
- Nepoužívajte, neskladujte a nenabíjajte zariadení v prostredí s vysokou teplotou alebo v uzavretom priestore na priamom slnečnom svetle. Produkt nemožno použiť pri okolitej teplote vyššej ako 40 °.
- Ak bolo puzdro poškodené tak, že sú odkryté vnútorné súčasti, zariadenie už nepoužívajte.
- Počas jazdy týmto zariadením nikdy nefilmujte vodiča, vodičov autobusov, cyklistov, motocyklistov ani rušňovodič. Vodič môže v dôsledku oslnenia spôsobiť nehodu.
- Nesviette do očí osôb a zvierat, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie sietnice, vážne poruchy zraku a dokonca slepota.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

## Opatrenia pri používaní

1. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB.
2. Ak ste produkt dlhšiu dobu nepoužívali, nabite batériu pred ďalším použitím.
3. Z dôvodu predĺženia životnosti batérie sa odporúča nabíjať ju minimálne každé tri mesiace aj pri nepoužívaní.
4. Tento výrobok má vstavanú dobíjaciu batériu, ktorá má určitú životnosť. Po určitej dobe bude kapacita batérie klesať, to je ale bežná vlastnosť.
5. Pokiaľ bude zariadenie používané v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí, môže sa automaticky vypnúť, aby sa chránilo.
6. Ak sa vyskytne problém, nechajte produkt skontrolovať autorizovaným servisným strediskom. Nie je dovolené produkt rozoberať v prípade poruchy.

## Prvky na zařízení:

1. Univerzální patice blesku (s ¼ "stativovým závitem)
2. Zajišťovací šroub
3. Spínač napájení
4. Univerzální základna blesku
5. Nabíjecí konektor typu C
6. Ukazatel nabíjení
7. Ukazatel nastavení jasu / stavu baterie
8. Nastavení jasu
9. Volba režimu




1. Univerzálna päťica blesku (s ¼ "stativovým závitem)
2. Zaisťovacia skrutka
3. Tlačidlo napájania
4. Univerzálna základňa blesku
5. Nabíjací konektor typu C
6. Ukazateľ nabíjania
7. Ukazateľ nastavenia jasu / stavu batérie
8. Nastavenie jasu
9. Výber režimu

## Nabíjení:

Během procesu nabíjení se na displeji zobrazuje ikona baterie. Jakmile je baterie nabitá, zobrazí se symbol zcela bílý.

### Poznámka:

- K nabíjení Rollei Mini LED RGB nelze používat rychlonabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálně 5 V / 1 A.
- K nabíjení zařízení použijte pouze kabel USB, který je součástí balení. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje ikona batérie. Po nabití batérie sa symbol zobrazí úplne biely.

### Poznámka:

- Na nabíjanie Rollei Mini LED RGB sa nesmú používať rýchlonabíjačky, iba napájacie adaptéry s maximálnym prúdom 5 V / 1 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba kábel USB, ktorý je súčasťou balenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

## Spínač/ režim a tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Posunutím vypínače [3] doprava nebo doleva zapnete nebo vypnete LED světlo.



Posunutím vypínača [3] doprava alebo doľava zapnete alebo vypnete LED svetlo.


## Nastavení jasu

Pomocí tlačítka režimu [9] přepnete mezi zobrazením stavu baterie, nebo úrovně jasu stětla.

Po přepnutí na zobrazení úrovně jasu můžete pomocí tlačítka pro nastavení jasu [8] nastavit požadovanou hodnotu.


Pomocou tlačidla režimu [9] môžete prepínať medzi zobrazením stavu batérie alebo úrovne jasu snímača.

Po prepnutí na zobrazenie úrovne jasu môžete pomocou tlačidla nastavenia jasu [8] nastaviť požadovanú hodnotu.



Světla Rollei mini je možné mechanicky spojit dohromady zasunutím univerzální bleskové patice do jedné ze základen:

Mini svetlá Rollei možno mechanicky spojiť vložením univerzálnej zásuvky blesku do jednej z päťíc:



**Rollei**

**www.Rollei.cz**

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

[www.Rollei.de](http://www.Rollei.de)

[www.Rollei.com](http://www.Rollei.com)