

**Rollei**

# Divadelné kukátko 3x25

Užívateľská  
príručka



1. Očnica
2. Ostrenie



## Nastavenie IPD (vzdialenosti očí)

Každý človek má rozdielnu vzdialenosť očí. Pre dosiahnutie perfektného pohodlie si preto na prízorníku musíte túto vzdialenosť nastaviť:

1. Držte Vaše kukátko v bežnej pozícii.
2. Uchopte pevne obaja tubusmi a ich stlačením alebo naopak rozťahnutím nastavte správnu rozteč okulárov (akiaľ nevidíte jeden okraj)

## Ostrenie

Použite stredovej ostriaci koliesko.

## Čistenie

Prach a jemné nečistoty z šošoviek odfúknite alebo použite mäkký štetec. Na odstránenie špiny alebo odtlačkov prstov použite mäkkú bavlnenú handričku. Vyvarujte sa použitia hrubých látok a zbytočného škrabanie, ktoré môže poničiť povrch šošoviek a spôsobiť trvalé poškodenie. Pre dôkladnejšie čistenie môžete použiť prípravky na čistenie fotoaparátov. Vždy ale tekutinu aplikujte na handričku, nie priamo na šošovky.

Rollei

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)



[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)