

Rollel

**Divadelní
kukátko
3x25**

**Uživatelská
příručka**



1. Očnice
2. Ostření



Nastavení IPD (vzdálenosti očí)

Každý člověk má rozdílnou vzdálenost očí.

Pro dosažení perfektního pohodlí si proto na kukátku musíte tuto vzdálenost nastavit:

1. Držte Vaše kukátko v běžné pozici.
2. Uchopte pevně oba tubusy a jejich stlačení nebo naopak roztažením nastavte správnou rozteč okulárů (dokud nevidíte jeden obraz)

Zaostření

Použijte středové ostřicí kolečko.

Čištění

Prach a jemné nečistoty z čoček odfoukněte nebo použijte měkký štěteček. K odstranění špíny nebo otisků prstů použijte měkký bavlněný hadřík. Vyvarujte se použití hrubých látek a zbytečného škrabání, které může poničit povrch čoček a způsobit trvalé poškození. Pro důkladnější čištění můžete použít přípravky na čištění fotoaparátů.

Vždy ale tekutinu aplikujte na hadřík, nikoliv přímo na čočky.

Rollei

www.Rollei.cz



www.rollei.cz