

**Rollei**

**360° kamera  
PDV1100SA**

**Uživatelská příručka  
(Česky)**


**[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)**

## Rollei 360° kamera

### Důležité:

- Připravte si paměťovou kartu o rychlosti Class 10 a vyšší. Pomalejší karty mohou způsobit chybnou funkci zařízení! Doporučujeme kapacitu 32GB a vyšší.
- Před prvním použitím kamery ji nabijte.
- Instalujte aplikaci "Rollei 360" z iOs App Storu, nebo Google Play.


### Popis zařízení



1. LCD displej
2. Power/Mode tlačítko zapnutí a přepínání režimu
3. WIFI LED
4. LED stavu zapnuto (červená) / nabíjení (modrá)
5. Wifi /MENU tlačítko
6. Špoušť/OK tlačítko
7. Cočky
8. 1/4" úchyt
9. USB slot
10. Slot pro paměťovou kartu
11. Reproduktor
12. Mikrofon
13. Reset

### Instalace SD karty:

Vložte kartu do slotu na spodní části kamery.




### Důležité:

- Připravte si paměťovou kartu o rychlosti Class 10 a vyšší. Pomalejší karty mohou způsobit chybnou funkci zařízení! Doporučujeme kapacitu 32GB a vyšší.
- Kameru před výměnou karty vždy vypněte.

## Zapnutí

Stiskněte tlačítko pro zapnutí a držte jej po dobu cca 2 sekund, dokud neuslyšíte tón.



## Vypnutí

Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko Power po dobu cca 3 sekund.



## Nabíjení

Použijte přiložený USB kabel a připojte jím kameru k nabíječce, či zařízení, dodávající napětí a proud 5V/0.5A až 5V/2.0A.

## Pořizování záznamu

Po zapnutí kamery zvolte tlačítkem MODE režim fotografování, či záznamu videa.


Režim videa: Stiskněte spoušť kamery a začne záznam videa.



Pro zastavení opět stiskněte spoušť. Video bude uloženo a kamera bude připravena k dalšímu nahrávání. Bude zobrazen zbývající čas možných nahrávek.



Režim foto: stiskněte spoušť pro pořízení fotografie. Po pořízení snímku se na displeji zobrazí zbývající počet možných snímků do zaplnění karty.



## Volby v nastavení kamery

Pro vstup do nastavení stiskněte tlačítko WiFi/MENU po dobu dvou sekund. Zobrazí se nabídka viz obr.



## Pohyb v menu:

Tlačítkem WiFi/MENU přepínáte mezi položkami. Tlačítkem spouště potvrdíte volbu. Stisknutím a krátkým podržením tlačítka WiFi/MODE opustíte volbu.

### **Položky menu:**

**Power Save Mode:** Čas za který kamera přejde do režimu spánku po nečinnosti..

**Date & Time:** Nastavení data a času.

**Language:** Volba jazyka.

**Factory Reset:** Obnovení nastavení do výchozího stavu.

**System:** Zobrazí informace o systému a kartě.

**Format:** Formátování karty.

### **Přehrávání pořízených záznamů**

Pořízené záznamy budou zobrazeny správně pouze na zařízeních typu chytrý telefon, tableť, nebo počítač..



### **Chytrý telefon:**

Instalujte aplikaci "Rollei 360" z App Storu či Google Play.

Propojte telefon s kamerou pomocí WiFi:  
Zapněte WiFi kamery.

Aktivujte WiFi na vašem telefonu a vyhledejte wifi síť. Vyberte síť „Rollei 360“ Výchozí heslo pro síť je "1234567890".

Po úspěšném spojení se na kameře zobrazí ikonka spojení.



**Spust'te aplikaci** Rollei 360 na telefonu a klikněte na ikonku v pravém horním rohu pro vyhledání kamery.



**Stážení záznamu:** Po připojení ke kameře klikněte na ikonku v levém horním rohu a zobrazí se náhled všech záznamů.

Zvolte soubory ke stažení.



**Přehrávání:** Zvolte soubor a klikněte na ikonu přehrání.



## Efekty přehrávání

Aplikace disponuje následujícími efekty přehrávání:

Tiny planet




Fisheye



Plane



VR




## Přehrávání na PC

Stáhněte aplikaci pro přehrávání pro Windows z [www.rollei.com](http://www.rollei.com) s názvem SYMX360.

### Stažení obsahu z kamery:

- Použijte USB kabel a propojte kameru s vaším počítačem. Po připojení kamera zobrazí "MSDC".
- Ve vašem počítači otevřete jednotku kamery a složku "VIDEO" nebo "JPG". Zvolte požadovaný soubor a uložte jej do vašeho počítače.




Pro otevírání stažených souborů na vašem počítači použijte stažený přehrávač 360.



## Ovládání přehrávače



Kliknutím na ikonu otevření zvolte soubor k přehrání.



Pomocí ikonek v pravém horním rohu můžete přepínat režim přehrávání záznamu



**Rollei**

**www.Rollei.cz**

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

[www.Rollei.de](http://www.Rollei.de)

[www.Rollei.com](http://www.Rollei.com)

