

## Rollei Smartphone selfie tripod

### Přípevnění smartphonu:

Roztáhněte držák a vložte smartphonu. Ujistěte se, že rozměr smartphonu je v mezích uvedených v tabulce níže.

### Vytažení teleskopické tyče:

Chyťte jednou rukou pevně rukojeť a druhou horní část s držákem (ne umístěný smartphonu) a roztáhněte od sebe na požadovanou délku. Pro složení stlačte zpět.

### Nastavení úhlu držáku:

Uchopte rameno se smartphonu a teleskopickou tyč, nastavujte požadovaný úhel bez použití síly.

### Rozložení tripodu:

Ze spodní části rukojeti roztáhněte jednotlivé nožky stativu od sebe, pokud bude třeba povysuňte teleskopickou tyč výše, aby se nedotýkala podkladu a stativ stál pouze na třech nohách.

### Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání integrované v rukojeti pracuje jako Bluetooth zařízení. Je napájeno knoflíkovou baterií - pro její výměnu vyjměte ovládání z rukojeti a sejměte spodní kryt.

Spárujte ovládání s chytrým telefonem pomocí Bluetooth. Po spárování spusťte aplikaci fotoaparát. Ovládání funguje jako dálková spoušť.



Chytrý telefon není součástí

### Technické údaje

Maximální rozložená délka	74 cm
Podporovaná šířka Smartphone	5.6 – 9 cm
Hmotnost	154 g
Bluetooth®* verze	4.0
Bluetooth®* dosah	Cca. 10 m

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. \*Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami organizace Bluetooth SIG a jakékoli použití těchto značek společností Rollei podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. \* Není součástí dodávky.