

Nature Traveler

8x40 | 10x25 | 10x50



Uživatel'ská příručka

Užívateľská príručka



1. IPD mierka
2. Očnice
3. IPD (rozstup okulárov)
4. dioptrická mierka

Návod na použitie

1. Nastavenie IPD

Vezmite za oba tubusy a ich rozťahnutím alebo naopak zatlačeníím nastavte správnu rozteč oboch okulárov zodpovedajúcej vzdialenosti očí, kým sa obrazy z oboch tubusov nespojia do jedného. Nastavenie pre Vaše oči uvidíte na IPD meradle. (Zapamätajte si ho pre neskoršie použitie.)

2. Zaoštrorenie

1. Zatvorte Vaše pravé oko a ľavým okom sa zaoštrorenie na nejaký objekt. Zaoštrorenie binokulár (Otáčajte ostriacim kolieskom na pravej očnícu, kým nie je obraz ostrý a čistý)

2. Rovnaký postup zopakujte s ľavým okom a na ľavej očnícu.

3. Obe strany (oči) sú teraz zaoštrorené a k preostrení na iný objekt budete už potrebovať iba stredovej ostriaci koliesko.

3. Odňatie kaučukovníkových očníc

Ak nosíte okuliare, zložte z binokulára gumové očnice. Ak okuliare nenosíte, nasadte ich prosím späť, pozorovanie potom pre Vás bude pohodlnejšie.

Údržba binokulára

1. Ak binokulár práve nepoužívate, nasadíte na šošovky krytky.
2. Ak utierate šošovky, platne použite prosím pribalený handričku alebo nejakú veľmi mäkkou tkaninu.
3. Na odstránenie zvyšných nečistôt alebo škvŕn pridajte na handričku jednu alebo dve kvapky izopropyl.
4. Binokulár skladujte a udržiujte v suchu.

Dôležité upozornenie

Nikdy sa nepokúšajte čistiť Váš binokulár zvnútra alebo ho rozkladať.

Varovanie! Binokulárom sa nikdy nepozerajte do Slnka. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie zraku!

Rollei



www.rollei.cz

www.rollei.cz